

1/頁

454A形 ファンクション・ジェネレータ

取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

NTD 2000 R | CONC 100 CO C 11770

- 保証 -

a day day day day day day day

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

NID. PRESER | FONE ION SO S 11770

在月口

4 5	4 A形		概	説		3/月
			1. 概	説		
	菊水電	【子 454 A形 ファ	ンクション・ジ	ェネレータは	0.005 Hz ~	100kHz
				•		
	までの正	E弦波, 三角波≯よび	メ方形波を10進	法1レンジに	:分割して発生する	6超低周波
				2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	発振器で	回路はすべてトラン	ノシスタを採用し	ノ,小形軽量 k	:設計されています	T ₀
				. ·		
			dalam a seriore fal		The second second	to the little
	発振日	日力電圧の周波数特色	まはその原理上本	質的にフラッ	トで仮形およびし	ンシ切換
	S 1 9 1	alberto o tento establica	a in the same of the same of	risminasm200ma	2 + 10 15 to 10 = 1	= 2-2-3-4-
	えにより) ほとんどトラン シ ョ -	レントを発生する	SC2#(, R		
	Sets III V	を振を開始します。	またべきで声でき	. Z z A _ h z	: 1 - + W + h i	F 改 油 =
	仮形です	6位で用炉しょう。				
	金油 比((一) 電位から,	古形油片 (十) 質付から。	それぞれ任意に発	振を開始
	A WILL		<i></i>	7 72 111 27		
	させると	ことができるため超り	氏鼠波 における狙	定に便利です	-	
,			and the second s			1
	•			•		
	本機は	は帰還増幅器の低域作	导性測定,自動制	御関係のサー	-*装置の試験,	アナログ・
	コンピ。	ュータの関数発生器。				
						at a management of the contract of the contrac
	測定,制	式験にきわめて広範囲	囲に応用するとも	かてきます。		
					•	Annual page debut of the Control
				£	÷	The state of the s
					•	, and the same of the same
	•	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· -

4 5 4 A	形		仕	様		4/
					, 10. 0 4	
						- II. 1484-1-114-1-114-1-1
			2. 仕	様	•	
	電	源	100 V 50,	/6 0 Hz	約_2	5 V A
	· 4	法	200 (W) ×_	140円×320円	TICAL.	
-	(最	大 部)	200 (W) ×	160 (H) × 360 (D)	TOR.	
	重	·			約	5 k g
	一付	属一品——	取扱説明書		an and a part of the second distribution of the	1
	••		試験成績表		tone and responding to	1
			941B形端子	・アダプタ		1
						and an experience of the contract of
§	発振周波	Z数	0.0 0 5 Hz	~ 100 kHz		!
	ν	y 4	\times 0.01, \times 0.1	, ×1, ×10, ×100	, ×1 k, ×1 0 k	:
	81	アル目盛	等間隔 0.5	~ 10		
	確	度	2 % + (#	イアル目盛の ± 0.0	5)	į
	安	定 度	電源電圧の土	10 %変動に対して	± 0.5 9	6以下
				: ;		Ì
ŀ		カ	正弦波へ,	三角波 入り、および方	形波 【	
	最大出	力開放電圧		<u>.</u>	30 Vp-	p以上
·		· ·	1000 Hz K	対して	± 0.3 dB	以下
				20 kHz		1
			20 kHz ~			6 以下
i 	出力イ	ンピーダンス	and the state of t		600A_±_	20_%
	安	定	電源電圧の土	10 名変動に対して	± 0.5	8以下
	電圧	相互偏差	- 1 kH z K >> V	って ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	%以下——
			A second second second			
	方形被	2出力電圧	(50 Ω端子)	, 出力開放において)	1 ··∇ p·-	·p以上
	立上		(50 瓜終端	のとき)	· · · · 7 0-n	8以下——
	サグ・	オーバーシュート)	5	%以下
						·
		月出.力			-10 Vpea	
	ж л	ノ ス 幅			5 A	8以下_
		ا مسد و د				mr éb
	スター	ト,ストップ	フロントベネ	ルのスイッチにより操	作	-J 86

454A形		使	用 	<u>法</u>		5
				**		
		3.	使 用	法		
	·					
3.1	ペネル面の説明 (第	3-12	を参照して	下さい)		
			u s		······································	
①	POWER		ブッシュ式	の電源スイ	ッチで押して口	ックされた
			状態で電源	まが入りネオ	ンランプが照明	され動作し-
			· : : ±→;	or that common with continuous and are continuous as the	onice no many services or more than the services of the servic	
					y, as as as addedu	
2	FUNCTION		出力波形の) 切換ツマミ	でへ」(正弦波) 人/ (三
2	1011011011				形波)を取り出	
					新たに切換えた	1
				1	電圧はほとんど	1
• •					的相互関係は正	
and the second s					2波形より900	
			一	一力形仮は則	2 版 上 9 9 0	建れよう。
	The second of th	ermint to as to				
3	FREQ CONT				数連続可変用の	フマミで時
	<u> </u>		計回転で周	波数が増加	します。	
	. i 					
			:	i	微調整を行たう	!
	OAL'D			•	変範囲があり時	•
			波数が増加	PL, OAL'	Dの位置でダイ	アル目盛が
			校正して	ります。		<u>-</u>
**		-	1			
®	RANGE		周波数レン	ソの切換ス	イッチで0.01	Hz-
			10 k Hæ	タイアル数	字に乗じた値がし	出力波形の
e sang hirushi i shakkara		ar talls in allegaments the	周波数とな	とります。出	力電圧は周波数	と無関係に
The second secon			及仅一定	c, 切換えと	同時に新たに設	定した出力
			を利用する	ることができ	ます。	
	above that as				•••	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
,				.1		

4.5 4 A形

6 OUTPUT

出力端子はこのツマミの下にあるUHF形レセブ タクルで、金属ターミナルはレセプタクルの外周 と電気的に接続され、回路の GND になっています。 GND 端子は直流的にケースよりプローテイング されています。 方形波のみの出力電压可変ツマミで, 0から時計 7 OUTPUT 回転で出力が増加します。 50Ω この UHF形レセプタクルは出力インピーダンス 50 Ωの方形波出力端子で出力開放のとき 1 V p-p 以上の電圧を取りた方ととができます。 黒色のファシュスイッチで押してランプが点灯し た状態で発振が開始し、再度押しランプが消滅した た状態で発振が停止します。発振開始時のスタートレベルとスロープは..... 正一弦一波 一一 (一)の電位から 日の電位から (1)の出力電圧から 方 形 波 方形波 (50Ω) 州の出力電圧から

使

法

正弦波,三角波やよび方形波の出力電圧可変ツマ

ミで, 0から時計回転で出力電圧が増加し,


- 600 Ω負荷のとき15 Vp-p以上が取りだせま

用

>

3

×



* : ;

>

į

電流源

AC 100V 50/60Hz

第4-1図

方形波出力

主出

成 年 S -80062

櫃

同期出力:

Ħ

1

Œ

7

第4-1 図において正または負に反転するフリップ・フロップの出力Aがまず負の 状態にあるとします。その出力は周波数可変用のポテンショメータで分圧され積分器 に加えられます。積分器は高利得の直流増幅器から構成され、出力からコンデンサロー で入力へ負帰還され、入力電圧を積分します。積分出力は、この場合入力電圧が負で すから時間に対して入力電圧の大きさと積分時定数に応じた一定の傾きをもってした いに上昇していきます。

積分出力電圧は電圧比較器に入り、あらかじめ設定された規準電圧十四名と比較され等しくなったときトリガ・ベルスを発生し、フリップ・フロップを反転させます。 この反転動作によってフリップ・フロップの出力Aは正の電圧となり、同様に積分されその出力電圧は下降します。下降する電圧が一回がに達すると再び比較器によってトリガ・ベルスが発生して、フリップ・フロップは反転してもとの状態になります。 以上の動作が繰返され発振状態が継続します。

したがって発振周波数はコンデンサ O および抵抗器 R によってレンジ切換えを行ない、積分電圧の大きさをポテンショメータで可変させることによって変えることができます。

次に三角波はダイオードを用いた折線近似による正弦波合成器で正弦化して、積分器出力の三角波をよびフリップ・フロップで作られた方形波と共に振幅を調整し、出力増幅器で増幅されたのち出力電圧となります。


454A形 保 守 11/頁

5. 保

5.1 内部の点検

第5-1図に示してある4ヶ所のネジを外し足を取除き、後方に両側面板、 上面板および底面板を静かに引き出します。

これで内部の点検ができます。



第 5-1 図

* 背面板の足を外した状態で取手をもってパネル前面を傾けると上面板がフレームから外れますので注意して下さい。

454A形	保	夺	12/頁
	置 第 5-2 図,第 5-3 図 ~ 第 す。	5-9 図は本器の主を部品配置を	テしたもの
	- 部品配置		
	電源トランス: 電源 部'	・	
	正弦波合成器部 RV3 マイラコンデンサ 切 検	フリップ・フロップ	
	RV 2		
	第 5 — 2 [: X	

מד שתרים ב בייינ ולוו בע ב ווביים

:

